

# Как установить кодовый замок на чемодане Polar.

На кодовом замке Вашего чемодана по умолчанию установлена заводская комбинация **0-0-0**, которую можно изменить в любое удобное время. Количество смен кодовых комбинаций неограниченно.



Внимание! Перед установкой новой кодовой комбинации обязательно убедитесь, что замок находится в открытом состоянии. Бегунки не вставлены в замок.



Если на лицевой или боковой стороне замка присутствует маленькая (квадратная или круглая) кнопка, то нажмите на нее острым предметом, например ручкой или карандашом и в утопленном состоянии (кнопка останется нажатой) установите новую кодовую комбинацию.

Далее, для того чтобы зафиксировать код сдвигаете подвижную часть кодового замка в сторону колесиков. Кнопочка выскакивает. Новая комбинация зафиксирована.

Рекомендуем начать менять код с комбинации **1-1-1**, чтобы случайно не забыть выбранную комбинацию



Не удивляйтесь наличию на некоторых моделях замков ключа TSA. В комплекте к чемодану данный ключ не идет. Это таможенный ключ. Таможня имеет право вскрыть Ваш чемодан. И ключ нужен чтобы открыть чемодан, не взламывая его.



Если на лицевой или боковой стороне замка отсутствует маленькая кнопка, то сдвиньте фиксатор/клипсу и удерживая его установите новую кодовую комбинацию. Пока меняете код ни в коем случае не отпускайте фиксатор/клипсу, чтобы не установился промежуточный код. Далее отпустите рычаг. Новая кодовая комбинация установлена.

Рекомендуем начать менять код с комбинации **1-1-1**, чтобы случайно не забыть выбранную комбинацию.